

MÓDULO SMART TORCH

Para un ajuste preciso de los parámetros de soldadura en el mango de la antorcha.

Utilice la pantalla gráfica para obtener una vista detallada de los ajustes de soldadura.

Ajuste el arco sin tener que estar junto a la máquina de soldadura.

Smart Torch es ideal para producciones de soldadura que requieran:

- Elevada flexibilidad y gran precisión
- Soldadura de secuencia



MIGATRONIC
WELDING VALUE

MIGATRONIC A/S
Aggersundvej 33
DK-9690 Fjerritslev, Denmark
Tel: +45 96 500 600
migatronic.com

ACCESO RÁPIDO A UN AJUSTE PRECISO DE LOS PARÁMETROS DE SOLDADURA



TRES TIPOS DE MÓDULOS

En el mango de la antorcha se coloca el módulo Smart Torch y eso ofrece un acceso fácil para ajustar una variedad de parámetros de soldadura.

Usando la pantalla gráfica, el soldador puede ajustar los parámetros a la perfección, hasta un amperio, sin tener que estar justo al lado de la máquina de soldadura. A la vez, la pantalla ofrece al soldador una buena visión de los ajustes de la máquina.

El ajuste de los parámetros de soldadura resulta especialmente útil para trabajos de soldadura que requieren soldadura de secuencia. El soldador puede cambiar de programa de manera rápida y sencilla y ajustar la velocidad de alimentación del hilo o la corriente de soldadura.

Todos los módulos pueden usarse con las antorchas MIG-A Twist® y con máquinas de soldadura Sigma Select y Automig 300 Pulse con pantalla gráfica.



Nota: Los módulos Smart Torch son compatibles con máquinas de soldadura Sigma Select o Automig 300 Pulse equipadas con devanadora PCB 71613664 versión C1 o posterior.

MÓDULO SMART TORCH CON DOS BOTONES

Ajustar la velocidad de alimentación del hilo (MIG/MAG manual) o corriente de soldadura (MIG/MAG sinérgico)

Art. no. 80100432



MÓDULO SMART TORCH CON CUATRO BOTONES

Ajustar la velocidad de alimentación del hilo y la tensión (MIG/MAG manual) o corriente de soldadura y ajuste de voltaje (MIG/MAG sinérgico)

Art. no. 80100431



MÓDULO SMART TORCH CON CUATRO BOTONES Y PANTALLA GRÁFICA

Ajustar la velocidad de alimentación del hilo y otras funciones incluida la tensión, el ajuste del arco y la secuencia (MIG/MAG manual).

Ajustar la corriente de soldadura y otras funciones incluyendo el ajuste de tensión, el ajuste de arco y la secuencia (MIG/MAG sinérgico). Escoger para qué se quieren usar los botones.

Art. no. 80100430

